


INSTRUCCIONES PARA EL USO Y CAMBIO DE GRIFO DE LOS ISOTERMOS MOD. ISOBOX "G"

Cambio de Grifo



Instrucciones de Uso

Eviten daños permanentes en los contenedores isotérmicos **ISOBOX** a fin de asegurar su correcto funcionamiento:

1. Antes de usar, lavar previamente en lavavajillas.
2. Para transporte de **hasta 3 horas**, recomendamos envasar el contenedor con alimentos a las siguientes temperaturas:
alimentos calientes = **+75°C**;
alimentos refrigerados \leq **+3°C**;
alimentos congelados \leq **-22°C**.
3. Cargue el contenedor **con más de la mitad** del volumen
4. Evite mantener la puerta o tapa del contenedor **abierta**
5. **No coloque moldes o bandejas para hornear** calientes en el recipiente directamente del horno, ya que la alta temperatura podría **deteriorar las paredes de los contenedores**
6. No ponga el recipiente en contacto con **superficies afiladas, puntiagudas o fuentes de calor directo**
7. Sustituya las juntas de la tapa tan pronto pierdan elasticidad

NO UTILIZAR LOS ISOTERMOS A MÁS DE 75°C